

روشهای حفاظت از (ECU)

- ۱- برداشتن سرباطری در هنگام روشن بودن خودرو باعث آسیب دیدن (ECU) میشود
- ۲- تست سالم بودن سیستم جرقه بدون شمع کمکی باعث آسیب (ECU) میشود
- ۳- رسیدن آب به پشت پین های (ECU) و یا تماس دست با پین ها
- ۴- باطری به باطری کردن خودرو به روشهای سری باعث سوختن (ECU) میشود